

שרשראות שלג PRO COMPACT12 – הוראות הרכבה

	<p>1. להניח את השרשרת על הקרקע כאשר הקצה הירוק של הכבל הגמיש בצד ימין.</p> <p>לוודא שכל קטעי השרשרת משוחררים ולא תפוסים או מפותלים.</p> <p>לוודא שהנועלים פתוחים.</p> <p>להעביר את הכבל הגמיש אל מאחורי הצמיג מימין לשמאל.</p> <p>להתחיל בקצה הירוק של הכבל.</p>
	<p>2. להרים את 2 קצות הכבל הגמיש כלפי מעלה לקרב את שני הקצוות זה לזה ולסגור את הנועל של הכבל הגמיש.</p>
	<p>3. להניח את הנועל של כבל הפלדה הגמיש על הצמיג.</p> <p>לחבר את הוו העליון הכחול של שרשרת הסגירה אל החוליה אשר בקצה השני של שרשרת הסגירה.</p>

	<p>4. למשוך את הידית אשר בנועל הרצ'ט הירוק כדי לשחרר את שרשרת המתיחה. למשוך את שרשרת המתיחה הירוקה כך שתהיה במצב משוחרר (מצב הפוך למתיחה). לחבר את החוליה האחרונה בשרשרת המתיחה הירוקה אל הוו הירוק.</p>
	<p>5. במצב מתוח להעביר את שרשרת המתיחה הירוקה דרך אחד או שניים מווי הפלסיק הירוקים. להדק את מותחן הגומי אל אחת החוליות של שרשרת הסגירה הכחולה.</p>
	<p>5. לוודא שהשרשרת ממורכזת סביב הצמיג.</p>